

matdesign
for interiors

Blaty kompaktowe przed obróbką

Jakość pod kontrolą – przewodnik po blatach HPL

Sprawdź przed obróbką

Zanim rozpoczniesz cięcie, frezowanie lub inne prace, upewnij się, że blat nie ma:

- uszkodzeń powierzchni,
- różnic kolorystycznych lub połysku,
- odchyłń wymiarowych i prostoliniowych.

 Jeśli blat jest zabezpieczony **folią ochronną**, zdejmij ją i oceń powierzchnię przed rozpoczęciem pracy.

Rozpoczęcie obróbki oznacza **akceptację jakości materiału**.

Reklamacje

Wady ujawnione po obróbce **nie podlegają reklamacji**, ponieważ materiał został już przyjęty do dalszego przetwarzania.

Dobór koloru i wykończenia

Dobieraj kolor i strukturę powierzchni do **intensywności użytkowania**.

Pamiętaj, że:

- **matowe, jednolite dekory** są bardziej wymagające w utrzymaniu czystości,
 - w kuchni na powierzchnię mogą działać tłuszcze, przyprawy, gorące płyny i ostre narzędzia,
 - **ciemne, gładkie powierzchnie** lepiej sprawdzają się w strefach o mniejszym natężeniu pracy.
-

Dobra praktyka

Obejrzyj każdy blat **przed obróbką**, usuń folię ochronną i dopiero wtedy rozpocznij prace. Dzięki temu masz pewność, że produkt spełnia Twoje oczekiwania i unikniesz nieporozumień przy odbiorze.